Italia

Manuale auricolare Wireless senza fili

Modello di prodotto: SK31

SK31

Diagramma operativo funzionale

Istruzioni per l'uso della funzione delle cuffie

1, Accendere: Premere a lungo il pulsante funzione per 3 secondi.
2, Arresto: Premere a lungo il tasto funzione per 6 secondi
3, Risposta/rifiuto/cattura: Clicca sul tasto funzione
4, Rifiutare le chiamate in arrivo: premere a lungo il pulsante multifunzione per 1.5 secondi
5, Pausa/riproduzione: fare doppio clic sul tasto funzione
6, brano precedente: Tre clic tasto funzione (cassuale)
7, Prossima canzone: Tasto funzione triplo clic (cassuale)
Premere il tasto funzione a lungo per 1.5 secondi (cassuale) più uno/meno una griglia
8, Volume"+": Premere a lungo il tasto funzione per 1.5 secondi (cassuale) per aumentare il volume di una griglia
9, Volume "-": Premere a lungo il tasto funzione per 1.5 secondi (casuale) per ridurre il volume di una griglia
10, Assistente vocale: Premere il tasto funzione L/R quattro volteAttiva Siri
11, Modalità di gioco: Premere il tasto funzione L/R cinque volte per attivare/disattivare la modalità di gioco a bassa latenza
12, Factory reset: Sei clic pulsante funzione (chiaro record di accoppiamento)Quando non è collegato al telefono durante il funzionamento

Indicatore di stato di carica

1, Quando la custodia di ricarica è completamente carica, mostra il 100% e 0.00 indica la batteria scarica, che deve essere caricata.
2, Quando la custodia di ricarica è in carica, l'indicatore LED rosso rimane acceso mostra il livello della batteria e quando è completamente carica, mostra il 100%.
3, Quando la custodia di ricarica sta caricando gli auricolari, gli auricolari si accendono di rosso e la custodia di ricarica visualizza il livello della batteria.
4, Quando gli auricolari sono banali, un segnale acustico indica la batteria scarica.

Operazione di accoppiamento della connessione auricolare

Quando la custodia di ricarica degli auricolari viene estratta e attivata automaticamente, il semaforo lampeggia alternativamente e la ricerca del dispositivo inizia come mostrato nella figura seguente

Indicazione del Stato di carica

1. Quando la custodia di ricarica è completamente carica, mostra il 100% e 0.00 indica la batteria scarica, che deve essere caricata.
2. Quando la custodia di ricarica è in carica, l'indicatore LED rosso rimane acceso mostra il livello della batteria e quando è completamente carica, mostra il 100%.
3. Quando la custodia di ricarica sta caricando gli auricolari, gli auricolari si accendono di rosso e la custodia di ricarica visualizza il livello della batteria.
4. Quando gli auricolari sono banali, un segnale acustico indica la batteria scarica.

Parametri del prodotto

Finalità funzionali	Auricolari Wireless di comunicazione, musica Auricolari Wireless, chiamate binaurali
Risposta in frequenza	20HZ-20KHZ
impedenza	32Ω
sensibilità	103 + 3dB AWGOOHZ AQ 126V
Distanza di ricezione Wireless	<(10m (in ambiente standard)
Versione Wireless	5.4
Campo di trasmissione	2402LD-2483JNHZ
Protocollo di supporto	HSP/HFP/ADP/SBC/ ACC/ AVRCP
Tasso di trasmissione della guerra	2,4GHZ-2,483 50HZ (MBand
Durata la ricarica della cuffia	30 minuti (per la cuffia) circa 1 ore (per il vano di ricarica)
Tempo di riproduzione interruttiv	6-6 ore (60% volume)
Tempo di chiamata	4-5 H (60% volume)
Durata della batteria	Auricolare: durata quando gli auricolari Wireless sono collegati all'interfaccia: circa 4.5 ore Tempo comunicazione della batteria: circa 3 ore agli auricolari una durata della batteria di 3 volte
Temperatura/corrente di carica	
Temperatura di funzionamento del prodotto	-10-50°C
Temperatura di conservazione del prodotto	-20-55°C

Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

Si prega di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo prodotto.Di danneggiare la sicurezza personale.

1, Il prodotto contiene batterie, Si prega di non esporre questo prodotto a fonte luce calore o ambienti di surriscaldamento come i riscaldatori.
Non conservare questo prodotto in ambienti ad alta temperatura fosse e forte campo magnetico.

2, Il prodotto non deve essere posizionato vicino a una fonte di fuoco o in un ambiente ad alta temperatura o mettere in fuoco, Se c'è ignifone, non usare.

3, temperatura ambientale per uso del prodotto: 0-45°C.

4, Non utilizzare il prodotto in modo improprio in violazione del manuale del prodotto, che può causare danni al prodotto o mettere a rischio la vostra sicurezza personale e beni Sicurezza, conseguenze da sopportare da soli.

5, Ai non professionisti è severamente vietato smontare questo prodotto, altrimenti potrebbe causare un incendio o anche danni complet Prodotto difettoso.

6, Non utilizzare questo prodotto durante un temporale, altrimenti potrebbe causare un incendio o anche danni complet Prodotto difettoso.

7, Se pioggia e qualche liquido, si fermerà immediatamente Smettila di lavorare.

8, Si prega di fare riferimento al punto di ricarica degli auricolari con un panno di cotone pulito per evitare contusione a lunga termine La pubblica si fa che si ricarica non si carichino i vestiti.

9, Si prega di non mettere questo prodotto in acqua (o bevitrice), Se ci è acqua penetrante, si prega di Aspetta che la batteria bianca e asciughi prima di usarlo.

Deutsch

Bedienungsanleitung für drahtlose Headset Kopfhörer

Produktmodell: SK31

SK31

Funktionsplan

Bedienungsanleitung für die Kopfhörerfunktion

Bedienungsanleitung für die Kopfhörerfunktion
1. Einschalten: Drücken Sie lange die Funktionstaste für drei Sekunden.
2. Shutdown: Drücken Sie lange die Funktionstaste für sechs Sekunden.
3. Antwort/Auflhängen: Klicken Sie auf die Funktionstaste
4. Zurückweisen eingehender Anrufe: Drücken Sie lange die Multifunktionstaste für 1,5 Sekunden
5. Pause/Wiedergabe: Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste
6. Vorherige Song: Drei Klick Funktionstaste (zufällig)
7, Nächster Song: Dreifacher Klick Funktionstaste (zufällig)
Lange Drücken Funktionstaste für 1,5 Sekunden (zufällig) Lautstärke um ein Raster erhöhen
8, Lautstärke"-": Drücken Sie lange die Funktionstaste für 1,5 Sekunden (zufällig), um die Lautstärke um ein Raster zu verringern.
9, Lautstärke: Drücken Sie lange die Funktionstaste für 1,5 Sekunden (zufällig), um die Lautstärke um ein Raster zu verringern.
10, Sprachassistent: Drücken Sie die L/R-Funktionstaste viermalDer Sprachassistent wird aktiviert.
11. Spielmodus: Fünf Klick L/R Funktionstaste, um zwischen Spielmodus/Audiomodus zu wechseln.
12. Werkseinstellungen: Sechs Klick Funktionstaste (Pairing Record) löschen Wenn nicht verbunden.Operating in the state of mobile phone

Koppling der Kopfhörer-Verbindung

Wenn der Kopfhörer-Ladekoffer herausgenommen und automatisch eingeschaltet wird, blinkt die Ampel abwechselnd, und die Gerätesuche beginnt wie in der folgenden Abbildung gezeigt

Produktparameter

Funktionelle Zwecke	Kommunikation Headset Kopfhörer, Musik Headset Kopfhörer, binaurale Anrufe
Frequenzgang	20HZ-20KHZ
impedanz	32Ω
Empfindlichkeit	103 + 3dB AWGOOHZ AQ 126V
Headset-Empfangsdistanz	<(10 Rasch (Standardumfeld)
Headset Version	5.4
Übertragungsprotokoll	2402LD-2483JNHZ
Unterstützungsprotokoll	HSP/HFP/ADP/SBC/ ACC/ AVRCP
Transmissionsdatenrate	2,4GHZ-2,483 50HZ (MBand
Beim Aufladen von Kopfhörern	30 Minuten (für Kopfhörer) ca. eine Stunde (Ladekoffer)
Internes Akkuentladevolumen	6-6 Stunden (60% Volumen)
Anrufzeit	4-5 H (60% Volumen)
Akkulaufzeit	Anrufdauer: wenn Headset-Kopfhörer mit dem Kommunikationsakku verbunden sind: ca. 4,5 Std. Gesamte Kommunikation: Akku der Kopfhörer eine Akkulaufzeit von 3-mal gelten
Ladespannung/Strom	
Betriebstemperatur des Produkts	-10-50℃
Lagertemperatur des Produkts	-20-55℃

Informationen zur Produktsicherheit

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Oder der persönlichen Sicherheit schaden,

1, Das Produkt enthält Batterien, Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht starkem Sonnenlicht oder überhöhten Umgebungen wie Heizungen aus.Lagern Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, starkem Licht und starkem Magnetfeld.

2, Das Produkt sollte nicht in der Nähe einer Brandquelle oder in einer hitzen Umgebung platziert werden, Wenn Sie Rauch, Kapuhn, Verfärben oder Trennung sind verboten, Drücken oder in Brand setzen, Wenn Schwierigkeiten auftreten, nicht verwenden,

3, Umweltbereich für Produktgebrauch: 0-45 C.

4, Verwenden Sie das Produkt nicht unsachgemäß unter Verstoß gegen die Produktanleitung, was Schäden am Produkt verursachen oder persönlichen und Eigentum gefährden kann,Sicherheit, Konsequenzen, die man selbst tragen muss.

5, Nicht Fachleute sind strengstens untersagt, dieses Produkt zu demontieren, andernfalls kann es einen Brand oder sogar vollständigen Schaden verursachen Defekt.

6, Verwenden Sie keine Laden (Geräte), die den Ausgangsstrom dieses Produkts überschreiten.

7, Bitte reinigen Sie den Ladepunkt der Kopfhörer regelmäßig mit einem sauberen Baumwolltuch, um langfristige Verletzung zu vermeiden Da Reinigung führt dazu, dass der Kopfhörer nicht aufgeladen oder eingeschaltet wird.

8, Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht in Wasser (Wasserbehälter), Wenn Wasser eindringt, bitteWarte, bis der Weißwal getrocknet ist, bevor du ihn verwendest.

Français

Instructions pour casque Headset sans fil

Modèle de produit: SK31

SK31

Schéma de fonctionnement fonctionnel

Instructions de fonctionnement de la fonction casque

1. Mise sous tension: appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 3 secondes.
2. Arrêt: appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 6 secondes.
3. Réponde / raccrocher: cliquez sur la touche de fonction
4. Rejeter les appels entrants: appuyez longuement sur la touche multifonction pendant 1,5 seconde
5. Pause/lecture: Double-cliquez sur la touche de fonction
6. Chanson précédente: trois touches de fonction de clic (aléatoire)
7. Chanson suivante: trois clics sur la fonction (aléatoire) appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 1,5 seconde (aléatoire)
Ajouter une barre de volume
8. Volume "+": appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 1,5 seconde (aléatoire) plus une barre de volume
9. Volume "-": appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 1,5 secondes (aléatoire) moins une barre de volume
10. Assistant vocal: appuyez sur la touche de fonction L / R quatre fois Activer Siri
11. Mode de jeu: appuyez sur la touche de fonction L / R pour basculer sous cinqMode jeu / mode musique
12. Réinitialisation d'usine: appuyez sur la fonction à six points (effacer l'enregistrement d'appariement)Fonctionnement dans l'état du téléphone lorsqu'il n'est pas connecté

Opération de couplage de connexion casque

Éteignez le compartiment de charge du casque pour l'allumer automatiquement, les feux de circulation clignotent alternativement, commencez à effectuer une recherche de périphérique comme le montre l'image ci - dessous

Indication de l'état de charge

1. Affichage complet du niveau de charge du compartiment de charge affichage à 100% 0,00 indique une faible charge et doit être chargé
2. L'écran affiche la charge lorsque le boîtier de charge est chargé, affichage à 100% lorsqu'il est plein
3. Lorsque le compartiment de charge charge charge le casque, le casque allume une lumière rouge, le compartiment de charge affiche la charge
4. Lorsque le casque est faible invite (BIP) indique une faible charge invite

Paramètres du produit

Utilisation fonctionnelle	Communication Headset casque, musique Headset casque, appel binaural
Gamme de fréquence audio	20HZ-20KHZ
Impédance	32Ω
Sensibilité	103 + 3dB AWGOOHZ AQ 126V
Distance de réception Headset	<(10 Mètres(Dans un environnement standard)
Version Headset	5.4
Gamme de transmission	2402LD-2483JNHZ
Accord de soutien	HSP/HFP/ADP/SBC/ ACC/ AVRCP
Taux fournir de transmission	2,4GHZ-2,483 50HZ (MBand
Lorsque les écouteurs sont chargés	30 minutes (casque), environ 1 heure (compartiment de charge)
Temps de jeu entre	5 – 6 heures (60% du volume)
Temps d'appel	4 H 5 (60% du volume)
Temps d'endurance	Lorsque durée de connexion avec le casque Headset et la batterie du meuble est de 3 heures (appels binauraux): Peut fonner au casque une autonomie de 3 fois
Tension / courant de charge	
Température de fonctionnement du produit	-10-50℃
Température de stockage du produit	-20-55℃

Informations sur la sécurité des produits

S'il vous plaît lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit.Fuiteblen intégrales dommages la produit.
Ou des dommages à la sécurité personnelle,

1, Le produit contient des piles, Ne pas exposer ce produit à un environnement surchauffé tel qu'un fort ensoleillement ou un four chaud.
Ne stockez pas ce produit dans un environnement de fumées et de champs magnétiques intenses à haute température.

2, Le produit ne peut pas être placé près d'une source d'incendie et d'autres environnements hostiles sont interdits de frapper,Gerer, peinture, Pressez ou mettre au feu, ne pas utiliser en cas de problèmes,

3, Température ambiante d'utilisation du produit: 0-45 °C.

4, Ne pas utiliser de manière inappropriée en violation des instructions du produit, endommager le produit ou mettre en danger les biens personnelsSécurité, conséquences à supporter seul.

5, Il est strictement interdit aux non - professionnels de démonter ce produit, sinon il peut provoquer un incendie ou même une perte totale Produit défectueux.

6,Ne pas utiliser ce produit pendant un orage, sinon il peut provoquer un incendie ou même une perte totale Produit défectueux.

7, Si de la pluie ou tout liquide entre dans le produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

8, Veuillez vous référer au point de charge des écouteurs avec un chiffon de coton propre pour éviter les contusions à long terme Je provoque une situation dans laquelle le casque ne peut pas être chargé ou allumé.

9, Ne mettez pas ce produit dans l'eau (ou dans la machine à laver), s'il y a une entrée d'eau dans le produit, s'il vous plaît
Attendez que sa batterie blanche sèche avant de l'utiliser.

日本語

ワイヤレスHeadset/ヘッドセットの説明書

製品型番：SK31

SK31

機能操作の概略図

イヤホン機能の操作説明

1.電源投入：ファンクションキーを3秒間長く押す
2.シャットダウン：ファンクションキーを6秒間押し続ける
3.受信/切断：ファンクションキーをクリック
4.着信拒否：多機能キーを長押し1.5秒
5.一時停止/再生：ファンクションキーをダブルクリック
6.前の曲：ファンクションキーを3クリック（ランダム）
7.次の曲：ファンクションキーを3回（ランダム）長押し
ファンクションキーを1.5秒（ランダム）音量を1マス加える
8.音量+：ファンクションキーを長押しして1.5秒（ランダム）に1マス分の音量を入れる
9.音量-：ファンクションキーを長押しして1.5秒（ランダム）に1マス音量を減算
10.音声アシスタント：L/Rファンクションキーを4回押す活性化Siri
11.ゲームモード：L/Rファンクションキーを5回クリックして切り替えるゲームモード/音楽モード
12.工場設定：6回クリックファンクションキー（ペアリングレコードをクリア）未接続時に携帯電話の状態で操作する

イヤホン接続ペアリング操作

イヤホンが電源を取り出して自動的に電源を入れ、信号が2回点滅し、デバイス検索を開始下図のように

充電状態指示

1.充電ケースの電力量残り表示100%表示0.00は充電が必要を示し、充電が必要
2.充電ケースを充電する時にイヤスプレイに電力量を表示し、満タン時に100%を表示する
3.充電ケースがイヤホンを充電する時に、イヤホンに赤信号が点灯し、充電ケースに電力量を表示する
4.イヤホンが充電力が低いヒント（プップン音）は低電力ヒントを示す

製品パラメータ

機能の用途	通信Headset イヤホン、音楽Headset イヤホン、両耳通話
上下以下ドルフン	32Ω
イヤピース	20HZ-20KHZ
かんど	103 + 3dB AWGOOHZ AQ 126V
Headset使用距離	<(10メートル(標準環境下)
Headsetバージョン	5.4
てんそうレベル	2402LD-2483.5NHZ
サポートプロトコル	HSP/HFP/ADP/SBC/ ACC/ AVRCP
てんそうはやさ	2,4GHZ-2,483 50HZ (MBand
イヤホン使用時	30分（イヤホン）、約2時間（充電室）
使用文時間	5-6 H（50%音量）
連続時間	4.5 H（50%音量）
前消時間	Headset イヤホンと携帯電話の接続をすべにした状態での通話時間：約4～5時間時（双耳通話）：イヤホンを3回連続させることができます
充電電圧/電流	
製品動作温度	-10-50℃
せいひんきぞんおんど	-20-55℃

製品セキュリティ情報

この製品を使用する前にすべての指示と警告を読んでください。
製品を損傷しないように製品に使用されてまわない以入身安全に関害を与える。

1、製品には電池が含まれているので、本製品を強い日差しやストーブなどの過熱環境にさらさないでください。
本製品を高温強光及び強磁場環境下に置しないでください。

2.製品を火元付近などの充電な環境に放置してはならない。 切って、煙みつけ、臭みつけた、圧縮したりしないでください。
また発は使用しないでください。

3.製品使用環境温度：0 - 45℃。

4.製品説明書に違反して不適切に使用し、製品が破損したり、人身財産に危害を及ぼしたりしないでください安全、個人責任で負担する。

5.専門外の者は本製品を分解することを厳禁し、そうしないと発火、重だしたことって法完に保障する恐れがある本製品は不可。

6.本製品の出力電流を超えた負荷（使用機器）を使用しないでください。負荷を超える と自動的に停止しますは故障となる。

7.定期的に清潔な本様でイヤホンの充電スポットを清潔にして、長期的な充電不可故障を避けるようにしてください。 イヤホンが充電できない、または電源が入らないことがあります。

8.本製品を水（または液体）に入れないでください。製品が水に入る場合は、シロアフスクシクが乾くのを待ってから使います。